

埋設物情報共有システム

操作マニュアル

目次

1. はじめに	・・・	1
2. ログイン	・・・	2
3. 画面構成	・・・	3
4. 基本操作	・・・	4
5. 埋設物共有機能	・・・	6
6. 写真共有機能	・・・	21
7. ユーザ管理（管理者のみ）	・・・	34

1. はじめに

- 本書は埋設物情報共有システム(以下、本システムという)の操作説明書です。
- 本システムの主な機能は、埋設物情報の登録、編集、閲覧及びファイル出力機能です。
- 本書は、ご使用前、またご使用中に操作方法が分からないときにご覧ください。
- 文書中で使用する画面イメージは、Windows10、IE11を使用しています。

2. ログイン

- ①Webブラウザのアドレスバーに「http://10.152.131.101/dms/」と入力します。
- ②メールアドレスとパスワードを入力し、ログインボタンをクリックしてログインします。



備考


- メールアドレス、パスワードが間違っていた場合は、エラーが表示されます。

これらの資格情報は記録と一致しません。

- ブックマーク「お気に入り」に登録しておくと、ログイン画面に簡単にアクセスできます。

3. 画面構成

- ① [画面切替] ボタン : 一覧表、地図、新規作成、システム管理の画面切替ができます。
- ② ユーザ名 : ログインしているユーザ名が表示されます。
- ③ [ログアウト] ボタン : ログイン画面に遷移します。
- ④ メイン画面 : 一覧表、地図、詳細情報、システム管理画面が表示されます。
- ⑤ [タブ切り替え] ボタン : 埋設物検索画面と写真共有登録画面のタブ切替ができます。



備考

ユーザ毎に利用できる機能が限定されています。

ユーザ	管理者	編集者	閲覧者
閲覧	○	○	○
新規登録・編集	○	○	—
ユーザ管理	○	—	—

3. 画面構成

※一覧表画面は埋設物情報と写真、2画面あります。[一覧表] ボタンをクリックすると、[埋設物情報] ボタンと [写真] ボタンが表示されますので、閲覧する一覧表のボタンをクリックして下さい



埋設物情報一覧表画面

管理番号	地区名	ブロック名	施設名	資料種別	地名	確認	備考
58	新居浜	N-76	施設	送水管回		未	
56	新居浜	N-1		送水管回		済	
52	新居浜	N-9		高圧ケーブル		済	
40	大江	N-62	高圧ケーブル62	高圧ケーブル	地名62	済	H10調査
39	大江	N-41	41	送水管回		未	
50	新居浜					未	
47	大江	N-49	49ブロック送水管	送水管回	地名49	未	
46	大江	N-48	48	その他	地名●●	未	H25調査
45	大江	N-47	47	その他		未	
44	大江	N-46	46	埋設物調査結果		未	
43	大江	N-45	45	高圧ケーブル		未	
38	大江	N-8				済	

写真一覧表画面

管理番号	ファイル名	緯度	経度	x	y	地区名	ブロック名	施設名	資料種別	備考
20	摩川-6_3.JPG	36.600995	136.5871183...			新居浜	N-1			
19	摩川-1_3.JPG	36.582106666...	136.6049083...			新居浜	N-1			
3	abc.jpg	36.61	136.665					test		test
16	摩川-4_4.JPG	36.573261666...	136.6271566...							
15	摩川-6_2.JPG	36.600903333...	136.58721							
13	摩川-6_6.JPG	36.600968333...	136.5871116...			新居浜				
14	摩川-7_1.JPG	36.597076666...	136.5889016...			菊本	N-3			
12	摩川-6_5.JPG	36.600968333...	136.58714							
11	摩川-6_1.JPG	36.600983333...	136.5871216...							
10	摩川-4_3.JPG	36.57323	136.6271516...							
4	def.jpg	36.61	136.665			大江	N-2	test		test
9	摩川-3_3.JPG	36.61	136.665							

4. 基本操作 地図画面

- ① [Zoom] ボタン : 地図の拡大・縮小ができます。
- ② [凡例] ボタン : 凡例が表示されます。
- ③ [レイヤ切替] ボタン : 背景地図の切替、レイヤの表示・非表示が選択できます。

凡例

- 送水管図
- 排水管図
- 消火配管
- ケーブル
- 高圧ケーブル
- 埋設物調査
- その他
- 端島海水管
- NM海水管
- AB海水管
- 海水主管
- 構内1号管
- 構内2号管
- 構内3号管
- 構内4号管
- 構内5号管
- 構内南部管(雑水)
- 構内北部管(雑水)
- 温水配管(温水管)
- 温水配管(回収管)
- 新居浜工業用水管(構内・雑水)
- 新居浜市工業用水管(3所連絡導管)
- 西条工業用水管



背景地図、レイヤ選択

- 地理院地図 標準
- 地理院地図 淡色
- 地理院地図 オルソ
- ブロック図
- ブロック分割図
- ブロック名称
- 配管
- 埋設物情報
- 写真情報

<標準>



<淡色>



<オルソ>



4. 基本操作 一覧表画面

- ① [Excel出力] ボタン : 表示されている一覧表をExcel出力できます。
- ② [ヘッダ] ボタン : 昇順、降順でデータの並び替えができます。
- ③ [ページ切替] ボタン : 複数ページにわたる場合、ページ切替ができます。

① Excel出力

管理番号	地区名	ブロック名	施設名	資料種別	地名	確認	備考
40	大江	N-62	高圧ケーブル62	高圧ケーブル	地名62	済	H10調査
39	大江	N-41	41	送水管図		未	
50	新居浜					未	
47	大江	N-49	49ブロック送水管	送水管図	地名49	未	
46	大江	N-48	48	その他	地名●●	未	H25調査
45	大江	N-47	47	その他		未	
44	大江	N-46	46	埋設物調査結果		未	
42	大江	N-44		ケーブル		未	
43	大江	N-45		高圧ケーブル		未	
38	大江	O-1				済	
12	菊本	N-1	施設12	送水管図		未	
21	新居浜	N-3		高圧ケーブル		未	

②

③

1 - 30 of 31 items

ヘッダをクリックすると昇順・降順が切替わります。

管理番号 ↑	地区名
1	新居浜
2	新居浜
3	新居浜
4	新居浜
5	新居浜

管理番号 ↓	地区名
50	新居浜
47	大江
46	大江
45	大江
44	大江

備考

- 初期表示は、登録、更新が新しいデータから一覧表示されます。
- 確定チェックが「済」のデータは行背景が白色、「未」のデータは行背景が淡黄色になります。(確定チェックについては、P.11を参照してください。)

5. 埋設物共有機能 検索・閲覧（地図画面）

- ①検索条件を入力します。
- ② [検索] ボタンをクリックします。
- ③地図上に条件に該当するデータがアイコン表示され、件数が表示されます。
- ④ [検索クリア] ボタンをクリックすると、検索結果がクリアされます。

検索条件は、リストまたはカレンダーから選択できます。

- N-5
- N-15
- N-25
- N-35
- N-45
- N-50

文字入力すると候補リストが表示されます。

May 2020						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Thursday, May 21, 2020

①

埋設物 写真共有

地区名
新居浜

ブロック名

資料種別

作成日

②

④

検索

検索クリア

検索結果 5件

③

新規作成



5. 埋設物共有機能 検索・閲覧（地図画面）

- ⑤閲覧したいデータのアイコンをクリックすると、ポップアップが表示されます。
- ⑥ [詳細へ] ボタンをクリックすると、詳細情報画面に遷移します。
- ⑦ [ダウンロード] ボタンをクリックすると、登録されているファイルがダウンロードできます。



備考

アイコンの色は資料種別毎に異なります。

送水管図
排水管図
消火配管
ケーブル
高圧ケーブル
埋設物調査結果
その他

5. 埋設物共有機能 検索・閲覧（一覧表画面）

①検索テキストボックスに文字を入力すると、入力した文字を含むデータが一覧表示されます。

（あいまい検索）

②条件に該当するデータの件数が表示されます。

③閲覧したいデータの行をクリックすると詳細画面に遷移します。

+

新規作成

Q検索

管

Excel出力

管理番号	地区名	ブロック名	施設名	資料種別	地名	確認	備考
39	大江	N-41	41	送水管図		未	
47	大江	N-49	49ブロック送水管	送水管図	地名49	未	
12	菊本	N-1	施設12	送水管図		未	
7	新居浜	N-5	施設7	消火配管		未	
20	新居浜	N-20		送水管図		済	
33	新居浜	N-4	排水管1	排水管図		済	
19	新居浜	N-1	テスト配管	送水管図		未	
6	新居浜	N-5	施設6	消火配管		未	
14	菊本	N-1	施設14	排水管図		未	
11	大江	N-1	施設11	送水管図		未	
1	新居浜	N-1	施設1	送水管図		未	
5	新居浜	N-5	施設5	排水管図		未	

1

2

1 - 18 of 18 items

5. 埋設物共有機能 詳細情報画面

- ① [まとめてダウンロード] ボタンをクリックすると、添付ファイルをダウンロードできます。
- ②サムネイルをクリックすると、別窓でファイルを表示します。
- ③ [キャンセル] ボタンをクリックすると、地図画面に遷移します。

閲覧 77

属性情報

地区名 x ▾

ブロック名 x ▾

資料種別 x ▾

施設名称

地名

備考

複数行に渡るテキストを入力できる。

確認済み

添付ファイル

①

<input type="checkbox"/>	サムネイル	ファイル名	コメント	サイズ	日時	
<input type="checkbox"/>		犀川-6_6.JPG		0.91MB	2020/12/08 10:59:25	<input type="button" value="削除"/>

②

位置情報



50 m

Leaflet | 国土地理院

備考

サムネイルは添付ファイルが画像データの場合に表示されます。

(画像データ以外のファイルの場合は、 アイコンが表示されます。)

5. 埋設物共有機能 新規登録（管理者・編集者のみ）

① [新規作成] ボタンをクリックしてください。（いずれのボタンからでも新規登録できます。）

地図画面の場合

埋設物情報共有システム

埋設物 写真共有

地区名

ブロック名

資料種別

作成日

検索

検索クリア

検索結果 29件

新規作成

クリック

クリック

一覧表画面の場合

埋設物情報共有システム

Q検索 検索ワードを入力 Excel出力

管理番号	地区名	ブロック名	施設名	資料種別	地名	確認	備考
40	大江	N-62	高圧ケーブル62	高圧ケーブル	地名62	済	H10調査
39	大江	N-41	41	送水管図		未	
50	新居浜					未	
47	大江	N-49	49ブロック送水管	送水管図	地名49	未	
46	大江	N-48	48	その他	地名●●	未	H25調査
45	大江	N-47	47	その他		未	
44	大江	N-46	46	埋設物調査結果		未	
42	大江	N-44		ケーブル		未	
43	大江	N-45		高圧ケーブル		未	
38	大江	O-1				済	
12	菊本	N-1	施設12	送水管図		未	
21	新居浜	N-3		高圧ケーブル		未	

1 - 30 of 31 items

クリック

5. 埋設物共有機能 新規登録（管理者・編集者のみ）

②属性情報を入力してください。

地区名、ブロック名、資料種別はリストから選択できます。

ブロック名

5 x

N-5 x

N-15

N-25

N-35

N-45

N-50

文字入力すると候補リストが表示されます。

情報が確定した場合は、確定済みをチェックしてください。

確定済み

確定済みにチェックが入ると、一覧表画面で行背景が白色になります。

新規登録

属性情報 ②

地区名

新居浜 x

ブロック名

x

資料種別

x

施設名称

x

地名

x

備考

複数行に渡るテキストを入力できる。

確定済み

添付ファイル

アップロード

<input type="checkbox"/>	サムネイル	ファイル名	コメント	サイズ	日時
--------------------------	-------	-------	------	-----	----

5. 埋設物共有機能 新規登録（管理者・編集者のみ）

- ③添付ファイルを登録する場合は、[アップロード] ボタンをクリックしてください。
- ④画面にアップロードしたいファイルをドラッグアンドドロップするか、ファイル選択後に [アップロード] ボタンをクリックしてください。
- ⑤キャンセルするときは、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

複数ファイル同時可能

備考

- ドラッグアンドドロップの場合は、複数ファイルを同時にアップロードできます。
- アップロード可能なファイル拡張子は次のとおりです。
jpg、png、bmp、gif、tiff、pdf、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、xdw、dwg、p21

5. 埋設物共有機能 新規登録（管理者・編集者のみ）

⑥アップロードが成功すると、ファイルの情報が表示されます。

コメント欄にコメントを入力できます。

⑦ [ゴミ箱] ボタンをクリックすると、ファイルを削除できます。


添付ファイル

<input type="checkbox"/>	サムネイル	ファイル名	コメント	サイズ	日時	
<input type="checkbox"/>		DSC_0051J...	⑥	2.98MB	2020/05/18 13:01:54	⑦ <input type="button" value="🗑"/>

5. 埋設物共有機能 新規登録（管理者・編集者のみ）

⑧位置情報をポイントとする場合は、 ボタンをクリックし、地図上で位置をクリックしたのち、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

⑨位置情報をラインとする場合は、 ボタンをクリックし、地図上でラインを描いたのち、[終了]ボタンをクリックしてください。



備考

- 複数のポイント、複数のラインを同時に登録できます。
- ポイント、ラインの編集については、P.18を参照してください。

5. 埋設物共有機能 新規登録（管理者・編集者のみ）

⑩情報の入力後、[登録]ボタンをクリックしてください。情報が登録され、地図画面に遷移します。

⑪ [キャンセル]ボタンをクリックすると、情報を登録せずに、地図画面に遷移します。

新規登録

属性情報

地区名 ×

ブロック名 ×

資料種別 ×

施設名称

地名

備考

確認済み

添付ファイル

<input type="checkbox"/>	サムネイル	ファイル名	コメント	サイズ	日時	
<input type="checkbox"/>		犀川-7_2.JPG		0.82MB	2020/12/08 11:36:34	<input type="button" value="削除"/>

位置情報

18

30 m

Leaflet | 国土地理院

⑩ +登録

⑪ キャンセル

5. 埋設物共有機能 編集 集（管理者・編集者のみ）

①編集したいデータの地図画面のアイコンポップアップ [詳細へ] ボタン、または一覧表画面の行をクリックしてください。

地図画面の場合



一覧表画面の場合

+ 新規作成 Q検索 管 Excel出力

管理番号	地区名	ブロック名	施設名	資料種別	地名	確認	備考
39	大江	N-41	41	送水管図		未	
47	大江	N-49	49ブロック送水管	送水管図	地名49	未	
12	菊本	N-1	施設12	送水管図		未	
7	新居浜	N-5	施設7	消火配管		未	
20	新居浜	N-20		送水管図		済	
33	新居浜	N-4	排水管1	排水管図		済	
19	新居浜	N-1	テスト配管	送水管図		未	
6	新居浜	N-5	施設6	消火配管		未	
14	菊本	N-1	施設14	排水管図			
11	大江	N-1	施設11	送水管図		未	
1	新居浜	N-1	施設1	送水管図		未	
5	新居浜	N-5	施設5	排水管図		未	

1 - 18 of 18 items

クリック

5. 埋設物共有機能 編集（管理者・編集者のみ）

②詳細情報画面が表示されますので、入力情報を編集してください。

属性情報の入力、添付ファイルのアップロード・削除は新規登録と同様です。

編集 77

属性情報 ②

地区名 x

ブロック名 x

資料種別 x

施設名称

地名

備考

確認済み

添付ファイル

<input type="checkbox"/>	サムネイル	ファイル名	コメント	サイズ	日時	
<input type="checkbox"/>		犀川-6_6.JPG		0.91MB	2020/12/08 10:59:25	<input type="button" value="削除"/>

位置情報



50 m

Leaflet | 国土地理院

5. 埋設物共有機能 編集（管理者・編集者のみ）

③ポイントの位置情報を変更する場合は、 ボタンをクリックし、アイコンをドラッグ移動したのち、[終了]ボタンをクリックしてください。

④ラインの位置情報を変更する場合は、 ボタンをクリックし、地図上でラインを編集したのち、[終了]ボタンをクリックしてください。

ポイントの場合



ラインの場合



5. 埋設物共有機能 編集（管理者・編集者のみ）

- ⑤アイコンを削除する場合は、 ボタンをクリックし、削除したいアイコンを選択したのち、[終了]ボタンをクリックしてください。



5. 埋設物共有機能 編集（管理者・編集者のみ）

- ⑥情報の編集後、[更新]ボタンをクリックしてください。情報が更新され、地図画面に遷移します。
- ⑦[キャンセル]ボタンをクリックすると、情報を更新せずに、地図画面に遷移します。
- ⑧[削除]ボタンをクリックすると、すべての情報が削除され、地図画面に遷移します。

編集 77

属性情報

地区名

ブロック名

資料種別

施設名称

地名

備考

確認済み

添付ファイル

<input type="checkbox"/>	サムネイル	ファイル名	コメント	サイズ	日時	
<input type="checkbox"/>		犀川-6_6.JPG		0.91MB	2020/12/08 10:59:25	<input type="button" value="削除"/>

位置情報

△ 3.1

50 m

Leaflet | 国土地理院

6. 写真共有機能 検索・閲覧（地図画面）

⑤閲覧したいデータのアイコンをクリックすると、ポップアップが表示されます。

⑥ [詳細へ] ボタンをクリックすると、詳細情報画面に遷移します。



備考

アイコンは撮影方向に回転されて表示されます。

写真位置

...



6. 写真共有機能 検索・閲覧（一覧表画面）

- ①検索テキストボックスに文字を入力すると、入力した文字を含むデータが一覧表示されます。
（あいまい検索）
- ②条件に該当するデータの件数が表示されます。
- ③閲覧したいデータの行をクリックすると詳細画面に遷移します。

管理番号	ファイル...	緯度	経度	x	y	地区名	ブロック名	施設名	資料種別	備考
31	sample.jpg	36.61	136.665			新居浜	N-1			
30	sample.jpg	36.61	136.665							
29	sample.jpg	36.61	136.665			新居浜	N-1			
28	犀川-1_5.JPG	36.5842...	136.602...							
27	犀川-1_5.JPG	36.5842...	136.602...							
26	犀川-3_3.JPG	36.61	136.665			新居浜	N-1			
25	犀川-3_3.JPG	36.61	136.665							
24	犀川-3_3.JPG	36.61	136.665							
23	犀川-4_3.JPG	36.57323	136.627...							

1 - 28 of 28 items

6. 写真共有機能 詳細情報画面

- ①サムネイルをクリックすると、別窓でファイルを表示します。
- ② [キャンセル] ボタンをクリックすると、地図画面に遷移します。

閲覧 36

写真



緯度 33.970497 経度 133.251224

平面直角座標Y -22988.788461 平面直角座標X 107657.986721

方向 22.4199535962

属性情報

地区名
新居浜 x

ブロック名
N-76 x


施設名称
●●施設

資料種別
test

コメント
test

位置情報

キャンセル



備考

サムネイルは添付ファイルが画像データの場合に表示されます。

(画像データ以外のファイルの場合は、 アイコンが表示されます。)

6. 写真共有機能 新規登録（管理者・編集者のみ）

- ①地図画面にある写真共有タブボタンをクリックしてください。
- ②埋設物検索タブから写真共有登録タブに切り替わります。

地図画面

埋設物情報共有システム

一覧表 地図 新規作成 システム管理 ユーザ名: ●●●● ログアウト

埋設物 写真共有 ①

クリック

②

ここにファイルをドラッグ&ドロップ
または、クリックしてファイルを選択

地区名
ブロック名

資料種別

作成日

検索 検索クリア

検索結果 29件

+ 新規作成

N-46 N-76 N-33 N-38

30 m Leaflet | 国土地理院

6. 写真共有機能 新規登録（管理者・編集者のみ）

②属性情報を入力してください。

地区名、ブロック名、リストから
選択できます。

ブロック名

5
N-5
N-15
N-25
N-35
N-45
N-50

文字入力すると
候補リストが
表示されます。

②

埋設物 写真共有

地区名

ブロック名

ここにファイルをドラッグ&ドロップ
または、クリックしてファイルを選択

6. 写真共有機能 新規登録（管理者・編集者のみ）

③属性情報を入力後、登録するファイル（写真）をドラッグアンドドロップするか、クリックしてファイルを選択してください。

③
ドラッグ
アンド
ドロップ

複数ファイル同時可能
(最大5個まで)

埋設物 写真共有

地区名
新居浜

ブロック名
N-1

ここにファイルをドラッグ&ドロップ
または、クリックしてファイルを選択

クリック

③

アップロードするファイルの選択

新しいフォルダーの検索

整理 新しいフォルダー

PC
3D オブジェクト
ダウンロード
デスクトップ
ドキュメント
ピクチャ
ビデオ
ミュージック
ローカル ディスク (G)
ローカル ディスク (D)
ネットワーク

添付ファイル.png
PNG ファイル
2.15 KB

ファイルを選択

ファイル名(N): 添付ファイル.png すべてのファイル (*.*)

開く(O) キャンセル

備 考

- 最大ファイルアップロードサイズは5MBです。
- ドラッグアンドドロップの場合は、最大5個まで複数ファイルを同時にアップロードできます。
- アップロード可能なファイル拡張子は jpg、jpeg です。

6. 写真共有機能 新規登録（管理者・編集者のみ）

⑥アップロードが成功すると、サムネイルに✓マークが表示され、情報が登録されます。

※アップロードが成功したタイミングで情報が登録されるため、属性情報を先に登録してください。

アップロード中

地区名
新居浜 x ▾

ブロック名
N-1 x ▾

2.4 MB
sample.jpg

アップロード完了

地区名
新居浜 x ▾

ブロック名
N-1 x ▾

⑥



アップロードが失敗した場合、サムネイルに✕マークが表示され、情報は登録されません。

地区名
新居浜 x ▾

ブロック名
N-1 x ▾



6. 写真共有機能 編集 集（管理者・編集者のみ）

①編集したいデータの地図画面のアイコンポップアップ [詳細へ] ボタン、または一覧表画面の行をクリックしてください。

地図画面の場合



一覧表画面の場合

Q検索 [Excel出力](#)

管理番号	ファイル名	緯度	経度	x	y	地区名	ブロック名	施設名	資料種別	備考
31	sample.jpg	36.61	136.665			新居浜	N-1			
30	sample.jpg	36.61	136.665							
29	sample.jpg	36.61	136.665			新居浜	N-1			
28	犀川-1_5.JPG	36.584265	136.60...							
27	犀川-1_5.JPG	36.584265	136.60...							
26	犀川-3_3.JPG	36.61	136.665			新居浜	N-1			
25	犀川-3_3.JPG	36.61	136.665							
24	犀川-3_3.JPG	36.61	136.665							
23	犀川-4_3.JPG	36.57323	136.62...							

1 - 28 of 28 items

6. 写真共有機能 編集 集（管理者・編集者のみ）

②詳細情報画面が表示されますので、入力情報（属性情報）を編集してください。

属性情報の入力は新規登録と同様です。

編集 36

写真



緯度 33.970497 経度 133.251224

平面直角座標Y -22988.788461 平面直角座標X 107657.986721

方向 22.4199535962

属性情報

地区名
新居浜 x ▾

ブロック名
N-76 x ▾


施設名称
●●施設

資料種別
test

コメント
test

位置情報

更新 キャンセル 削除



300 m

Leaflet | 国土地理院

6. 写真共有機能 編集（管理者・編集者のみ）

- ③位置情報を変更する場合は、 ボタンをクリックし、アイコンをドラッグ移動したのち、
[終了]ボタンをクリックしてください。



6. 写真共有機能 編集（管理者・編集者のみ）

- ④アイコンを削除する場合は、 ボタンをクリックし、削除したいアイコンを選択したのち、[終了]ボタンをクリックしてください。



6. 写真共有機能 編集 集（管理者・編集者のみ）

- ⑤情報の編集後、[更新]ボタンをクリックしてください。情報が更新され、地図画面に遷移します。
- ⑥[キャンセル]ボタンをクリックすると、情報を更新せずに、地図画面に遷移します。
- ⑦[削除]ボタンをクリックすると、すべての情報が削除され、地図画面に遷移します。

編集 36

写真



緯度 33.970497 経度 133.251224
平面直角座標Y -22988.788461: 平面直角座標X 107657.986721
方向 22.4199535962

属性情報

地区名
新居浜 x v

ブロック名
N-76 x v


施設名称
●●施設

資料種別
test

コメント
test

位置情報

⑤ 更新 ⑥ キャンセル ⑦ 削除




Leaflet | 国土地理院

9. ユーザ管理（管理者のみ）

① [システム管理] ボタンをクリックしてください。ユーザ管理画面に遷移します。

②  ボタンをクリックすると、地図画面に遷移します。



The screenshot shows the top navigation bar with the title "埋設物情報共有システム" and several menu items: "一覧表", "地図", "新規作成", "システム管理", and "ユーザ名". The "システム管理" button is circled in orange and labeled with a circled "1". Below the navigation bar, a sidebar menu is visible with the "ホーム" (Home) icon circled in orange and labeled with a circled "2". The main content area displays the "ユーザ管理" (User Management) page, which includes a table of active users and a "ログアウト" button.

姓	名	E-mail	確認済	所属	最終更新日	各種変更
管理者	開発者	admin@localhost.localhost	OK	システム管理者	1週間前	  その他 ▾
●●	●●		OK	システム管理者	8時間前	  その他 ▾
ユーザ	サンプル	edit@localhost.localhost	OK	Editor	1日前	  その他 ▾
閲覧	のみ	view@localhost.localhost	OK	Viewer	3時間前	  その他 ▾
ユーザ	サンプル	demo@demo	OK	Editor	1日前	  その他 ▾
●●	●●		OK	システム管理者	3時間前	  その他 ▾

6 ユーザ合計

labels.general.copyright © 2020 Laravel Boilerplate All Rights Reserved.

9. ユーザ管理 新規登録（管理者のみ）

- ①新規追加ボタン  をクリックしてください。ユーザ作成画面に遷移します。
- ②ユーザ情報を入力し、[作成]ボタンをクリックしてください。

Home / ユーザ管理 ユーザ ▾

ユーザ管理 アクティブユーザ

姓	名	E-mail	確認済	所属	最終更新日	各種変更
管理者	開発者	admin@localhost.localhost	OK	システム管理者	1週間前	  その他 ▾
..	..		OK	システム管理者	8時間前	  その他 ▾
ユーザ	サンプル	edit@localhost.localhost	OK	Editor	1日前	  その他 ▾
閲覧	のみ	view@localhost.localhost	OK	Viewer	3時間前	  その他 ▾
ユーザ	サンプル	demo@demo	OK	Editor	1日前	  その他 ▾
..	..		OK	システム管理者	3時間前	  その他 ▾

6 ユーザ合計

labels.general.copyright © 2020 Laravel Boilerplate All Rights Reserved.

ユーザ管理 ユーザ作成

名

姓

メールアドレス

パスワード

パスワード確認

アクティブ YES

確認済み YES

確認メールを送る (確認済みの場合) NO

権限

所属	権限
<input type="checkbox"/> システム管理者	<input type="checkbox"/> Admin
<input checked="" type="checkbox"/> 全権限	<input checked="" type="checkbox"/> Edit
<input type="checkbox"/> 所属なし	<input type="checkbox"/> View
なし	
<input checked="" type="checkbox"/> Editor	
<input type="checkbox"/> Edit	
<input type="checkbox"/> Viewer	
<input type="checkbox"/> View	

9. ユーザ管理 編集（管理者のみ）

- ①編集ボタン  をクリックしてください。ユーザ編集画面に遷移します。
- ②ユーザ情報を編集し、[更新]ボタンをクリックしてください。

Home / ユーザ管理 ユーザ ▾

ユーザ管理 アクティブユーザ +

姓	名	E-mail	確認済	所属	最終更新日	各種変更
管理者	開発者	admin@localhost.localhost	OK	システム管理者	1週間前	  ①
..	..		OK	システム管理者	8時間前	  その他 ▾
ユーザ	サンプル	edit@localhost.localhost	OK	Editor	1日前	  その他 ▾
閲覧	のみ	view@localhost.localhost	OK	Viewer	3時間前	  その他 ▾
ユーザ	サンプル	demo@demo	OK	Editor	1日前	  その他 ▾
..	..		OK	システム管理者	3時間前	  その他 ▾

6 ユーザ合計

labels.general.copyright © 2020 Laravel Boilerplate All Rights Reserved.

ユーザ管理 ユーザ編集

姓

名

メールアドレス

権限

所属

システム管理者

所属なし

Editor

Viewer

更新

キャンセル ② 更新